#### SPS – S7- 200 / Micro/WIN 32 Kostenlose Kurzanleitung in Anlehnung an die Programm-Hilfe Mit freundlicher Genehmigung der SIEMENS AG; erstellt von: © U. Ohm, OHM@BBS4.de





#### Menü- und Symbolleiste



# Symbolleiste KOP



## Symbolleiste FUP



... unter Extras | Optionen | Allgemein

Optionen	X
Allgemein Ländereinstellungen Farben	1
Default-Editor     AWL-Editor     KOP-Editor	Programmierung SIMATIC EC 1131-3
C FUP-Editor	Sprache
<ul> <li>SIMATIC</li> <li>International</li> </ul>	Deutsch
	OK Abbrechen

Hier können Sie wählen, ob Sie das Programm in SIMATIC oder gemäß der IEC 1131-3 erstellen wollen.

#### SIMATIC-Befehlssatz

Die meisten Automatisierungssysteme bieten die gleichen Arten von Operationen, doch es gibt geringfügige Unterschiede in der Darstellung, Funktion usw. zwischen den verschiedenen Herstellern. Die SIMATIC-Operationen sind der von Siemens angebotene Befehlssatz. Das heißt, diese Operationen sehen etwas anders aus und funktionieren auch etwas anders im Vergleich zu den Operationen anderer Hersteller von Automatisierungssystemen. Wenn Sie mit dem SIMATIC-Befehlssatz programmieren möchten, sollten Sie folgendes beachten:

- Die SIMATIC-Operationen haben im allgemeinen die kürzesten Ausführungszeiten.
- Alle drei Editoren (KOP, AWL, FUP) arbeiten mit dem SIMATIC-Befehlssatz.

### IEC 1131-3 Befehlssatz

Bei der Internationalen Elektrotechnischen Kommission handelt es sich um eine weltweit tätige Organisation, die globale Normen in allen Bereichen der Elektrotechnik entwickelt. In den letzten Jahren hat die Kommission eine Norm entwickelt, die sich auf viele Aspekte der Programmierung von Automatisierungssystemen bezieht. Im wesentlichen fordert die Norm die verschiedenen Hersteller von Automatisierungssystemen dazu auf, Operationen zur Verfügung zu stellen, die in Darstellungsart und Funktionsweise gleich sind. Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen den Befehlssätzen SIMATIC und IEC 1131-3.

- Der Befehlssatz IEC 1131-3 umfaßt weniger Operationen. Einige Operationen, die sich standardmäßig im SIMATIC-Befehlssatz befinden, sind keine genormten IEC 1131-3 Operationen. (Operationen, die mit den SIMATIC-Operationen vergleichbar sind, werden als nicht genormte Erweiterung des Befehlssatzes IEC 1131-3 angeboten.)
- Einige Box-Operationen in IEC 1131-3 akzeptieren mehrere Datenformate. Dieses Verhalten wird als "Überladen" bezeichnet. Beispiel: Anstatt für die Operationen ADD\_I (Ganze Zahlen (16 Bit) addieren) und ADD\_R (Realzahlen addieren) einzelne Boxen zur Verfügung zu stellen, prüft die IEC-Operation ADD das Format der Daten, die addiert werden sollen, und wählt automatisch die korrekte Operation für die CPU aus. Hierdurch sparen Sie sich einigen Programmieraufwand.
- Wenn Sie mit den IEC 1131-3 Operationen arbeiten, werden die Parameter der Operationen automatisch auf das richtige Datenformat geprüft. Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen ganzzahligen Wert für eine Operation einzugeben, die einen Bitwert erwartet (ein/aus), wird Ihnen ein Fehler angezeigt. Diese Funktion reduziert Syntaxfehler beim Programmieren.
- Wenn Sie mit dem Befehlssatz IEC 1131-3 programmieren möchten, sollten Sie folgendes beachten:
- Symbole werden automatisch im IEC Programm-Editor adressiert. Sie müssen nur den Typ des Symbols angeben.
- Es ist meist leichter zu lernen, Programme für verschiedene Marken von Zielsystemen zu erstellen, wenn Sie mit den IEC 1131-3 Standardoperationen programmieren.
- Es stehen weniger Operationen zur Verfügung (als von der Norm angegeben), doch Sie können immer viele der SIMATIC-Operationen gleichzeitig einsetzen.
- Einige IEC-Operationen funktionieren anders als die entsprechenden SIMATIC-Operationen (Zeiten, Zähler, Multiplizieren, Dividieren usw.).
- Die IEC 1131-3 Operationen haben evt. längere Ausführungszeiten.
- Sie können die IEC-Operationen nur im KOP- und FUP-Editor verwenden.

### Navigationsleiste und Operationsbaum



## Navigationsleiste



# Öffnen des KOP-Editierfensters durch Klick auf das Icon "Programmbaustein"



# Wahl der Programmiersprache (Ein Wechsel ist möglich)

A <u>n</u> sicht	Zielsystem	<u>T</u> esten	E <u>x</u> tras	Ē
A <u>W</u> L				
<u>K</u> OP				
<u> </u>				

Sprache wählen

Durch Doppelklick auf die erste Zeile wird das Kommentarfenster geöffnet.

Netzwerk 1	ETZWERKTITEL (eine Zeile)		
	Netzwerktitel-/Kommentareditor		
Netzwerk 2	Netzwerk 1		
	Titel NETZWERKTITEL (eine Zeile)		
	Kommentar		
Netzwerk 3	hier kann ein NETZWERK-KOMMENTAR angelegt werden.		

## Beginn der Programmierung in FUP

# 1) In das Netzwerk klicken.

Netzwerk 1	NETZWERKTITEL (eine Zeile)

## 2) Operation wählen





Symbol definier	en		×
Name	AUS		ОК
Adresse	A0.0		Abbrechen
Datentyp	BOOL	7	
Kommentar	Öffner		
Tabelle		Y	
Datentypfilter	١	/orhanden	
BOOL	<b>–</b>	AUS	
10000		Ein 1	
		-	

# Ausfüllen der Symboltabelle

	题S	ymboltabelle		
		Name	Adresse	Kommentar
Symboltabelle	1	Ein_1	E0.1	Taster 1 (Schließer)
	2	AUS	A0.0	Öffner

Es ist sinnvoll und hilfreich, die Symboltabelle schon vor der Programmierung der Netzwerke anzulegen.

Aus: Hilfe zur Micro / Programmeditoren / Programmieren in FUP / Datentypen in Simatic u. IEC 1131

Elementare Datentypen	Beschreibung (allgemein gültig)	Speich	erbereich
BOOL	Boolesch	(	) bis 1
BYTE	Byte onne vorzeichen Byte mit Vorzeichen (nur SIMATIC für die 0	Operation SHRB) -	128 bis +127
WORD	Ganze Zahl (16 Bit) ohne Vorzeichen	(	) bis 65,535
INT	Ganze Zahl (16 Bit) mit Vorzeichen	-	32768 bis +32767
DWORD	Ganze Zahl (32 Bit) ohne Vorzeichen	(	) bis 4294967295
DINT	Ganze Zahl (32 Bit) mit Vorzeichen	-2147483648 bis	s +2147483647
REAL	IEEE 32-Bit-Gleitpunkt	+1.175495E-38	bis +3.402823E+38
	·	-1.175495E-38 b	ois -3.402823E+38
Komplexe	Beschreibung		
Detenture	(07, 000, on a -if i a a b)	Cusisharkaraia	h-

Datentypen	(S7 - 200 -spezifisch)	Speicherbereich
СТИ	Vorwärtszähler	0 bis 255
CTD	Rückwärtszähler	0 bis 255
CTUD	Vorwärts-/Rückwärtszähler	0 bis 255
SR	Bistabiler Funktionsbaustein: Vorrangig Setzen	-/-
RS	Bistabiler Funktionsbaustein: Vorrangig Rückse	tzen -/-

### Beschreibung der Zeitoperationen für die S7-200

Mit Zeiten können Sie zeitgesteuerte Funktionen ausführen. Der Befehlssatz der S7-200 verfügt über verschiedene Arten von Zeiten.

- Zeit als Einschaltverzögerung (TON): für ein einzelnes Intervall
- Zeit als Ausschaltverzögerung (TOF): zum Verlängern der Zeit über eine Ausschaltbedingung hinaus (z.B. Kühlen eines Motors nach dem Ausschalten)
- Zeit als Impuls (TP): für eine definierte Zeit
- Zeit als speichernde Einschaltverzögerung (TONR): zum Summieren von mehreren Intervallen

Die Zeiten TON, TOF und TP und TONR stehen mit drei verschiedenen Auflösungen (Zeitbasen) zur Verfügung. Die Auflösung kann entweder 1ms, 10 ms oder 100 ms betragen. Diesen Auflösungen sind bestimmte Zählerbausteine zugeordnet (siehe folgende Tabelle). Die tatsächliche Zeit ergibt sich aus dem Zählwert (PT), multipliziert mit der zur Zählernummer gehörende Auflösung.

**Beispiel:** Bei einem Zähler mit einer Auflösung von 10 ms und einem Zählwert (PT) von 50 ergibt sich eine Zeit von 500 ms.

Auflösung	Höchstwert	Nummer der Zeit
1 ms	32.767 s	T32, T96
10 ms	327.67 s	T33-T36, T97-T100
100 ms	3276.7 s	T37-T63, T101-T255
1 ms	32.767 s	T0, T64
10 ms	327.67 s	T1-T4, T65-T68
100 ms	3276.7 s	T5-T31, T69-T95
	Auflösung 1 ms 10 ms 100 ms 1 ms 10 ms 100 ms	AuflösungHöchstwert1 ms32.767 s10 ms327.67 s100 ms3276.7 s1 ms32.767 s10 ms327.67 s10 ms327.67 s100 ms3276.7 s

Hinweis: Für TONR gelten separate Zählernummern!

Der Baustein TP ist nur in dem Befehlssatz der IEC 1131-3 zu verwenden! Der Baustein TONR ist nur im Befehlssatz SIMATIC zu verwenden!

Sie dürfen den Zeiten TOF, TP und TON nicht die gleiche Nummer zuweisen. Sie dürfen beispielsweise nicht eine Zeit TON T32 und eine Zeit TOF T32 gleichzeitig vergeben.

Der Funktionsbaustein **Einschaltverzögerung (TON)** zählt bis zum voreingestellten Wert, wenn der Freigabeeingang (IN) eingeschaltet wird. Ist die abgelaufene Zeit (ET) größer oder gleich der voreingestellten Zeit (PT), dann wird das Ausgangsbit (Q) der Zeit eingeschaltet. Die Zeit zählt weiter, nachdem die Voreinstellung erreicht ist, und sie stoppt beim Höchstwert von 32767. Das Ausgangsbit wird zurückgesetzt, wenn der Freigabeeingang ausgeschaltet wird.



Der Funktionsbaustein **Ausschaltverzögerung (TOF)** dient dazu, das Ausschalten eines Ausgangs für einen bestimmten Zeitraum zu verzögern, nachdem der Eingang ausgeschaltet (auf "Falsch" gesetzt) wurde. Die Zeit zählt bis zum voreingestellten Wert, wenn der Freigabeeingang (IN) ausgeschaltet wird. Ist die abgelaufene Zeit (ET) größer oder gleich der voreingestellten Zeit (PT), dann wird das Ausgangsbit (Q) der Zeit eingeschaltet.Ist die Voreinstellung erreicht, wird das Ausgangsbit der Zeit ausgeschaltet und die abgelaufene Zeit solange gespeichert, bis der Freigabeeingang (IN) wieder eingeschaltet wird. Wird der Freigabeeingang (IN) für einen Zeitraum ausgeschaltet, der kürzer ist als die voreingestellte Zeit (PT), bleibt das Ausgangsbit eingeschaltet.

Wird der Freigabeeingang eingeschaltet, wird sofort das Zeitbit eingeschaltet und der aktuelle Wert wird auf 0 gesetzt. Wird der Freigabeausgang ausgeschaltet, zählt die Zeit weiter, bis die abgelaufene Zeit den voreingestellten Zeitwert erreicht. Wird die Voreinstellung erreicht, wird das Zeitbit ausgeschaltet und der aktuelle Wert hört auf zu zählen. Ist der Eingang für einen Zeitraum, der kürzer ist als der voreingestellte Wert, ausgeschaltet, bleibt das Zeitbit eingeschaltet. Die Operation TOF benötigt eine fallende Flanke, damit sie zu zählen beginnt.



Der Funktionsbaustein **Impuls (TP)** dient dazu, während eines bestimmten Zeitraums einen Impuls zu generieren. Wird der Freigabeeingang (IN) eingeschaltet, wird das Ausgangsbit (Q) eingeschaltet. Das Ausgangsbit bleibt für den in der voreingestellten Zeit (PT) angegebenen Impuls eingeschaltet. Erreicht die abgelaufene Zeit (ET) die Voreinstellung (PT), wird das Ausgangsbit (Q) ausgeschaltet.

### Dieser Baustein ist nur in dem Befehlssatz der IEC 1131-3 zu verwenden!





Die Operation **"Zeit als speichernde Einschaltverzögerung starten" (TONR)** zählt die Zeit, wenn der Freigabeeingang eingeschaltet ist. Ist der aktuelle Wert (Txxx) größer als oder gleich dem voreingestellten Zeitwert (PT), dann wird das Zählerbit eingeschaltet.Der aktuelle Wert der speichernden Einschaltverzögerung wird gespeichert, nachdem der Freigabeeingang ausgeschaltet ist. Mit der speichernden Einschaltverzögerung können Sie den Zeitwert über mehrere Einschaltzyklen des Freigabeeingangs kumulieren. Mit der Operation Rücksetzen (R) löschen Sie den aktuellen Wert der speichernden Einschaltverzögerung. Die Zeit zählt weiter, nachdem die Voreinstellung erreicht ist, und sie stoppt beim Höchstwert von 32767.



![](_page_20_Figure_1.jpeg)

### Zielsystem

![](_page_21_Figure_1.jpeg)

#### Auswählen eines CPU-Typs:

Sie wählen ein Zielsystem aus, indem Sie im Dialogfeld "CPU-Typ" eine Variante aus dem aufklappbaren Listenfeld auswählen. Arbeiten Sie beispielsweise mit einer CPU 221, wählen Sie diese aus.

Wenn bereits eine Kommunikationsverbindung zwischen PC und CPU besteht, können Sie das Zielsystem auch automatisch mit <Zielsystem lesen> ermitteln.

Der CPU-Typ und der Stand der Firmware werden dann im Listenfeld angezeigt.

### Kommunikation

Wenn sie noch keine Kommunikation zwischen PC und CPU ausgewählt haben, bereiten Sie die Verbindung mit der Schaltfläche <Kommunikation...>im Dialogfeld "CPU-Typ" vor.

Kommunikationsverbindungen				
	mmunikation	seinstellungen		So sieht die Startmaske aus. Klicken Sie doppelt auf den
Deppelklicken Sie auf das Sumbol des		None Adresse: 0	Delklicken	wählen Sie die Verbin- dungsart und die Schnittstelle aus.
Zielsystems, mit dem Sie	kommunizieren möchten.	zum Aktualisieren		Apaphic and aktualizioran
Doppelklicken Sie auf das Symbol der Schnittstelle, um die Kommunikationsparameter zu ändern.				Sie die Einstellung, wobei die CPU - hoffentlich - automatisch erkannt wird.
Doppelklicken Sie auf das Symbol des Modems, um die Modemparameter einzurichten oder um zu wählen und die Kommunikation per Modem zu beginnen.				Natürlich muss dabei die Verbindung bestehen. Die CPU muss dabei einge- schaltet sein und im
Kommunikationsparameter				<stop>-Modus stehen.</stop>
Entfernte Adresse	2			
Lokale Adresse				
Modul	(COM 1)			
Protokoll	PPI			
Übertragungs- geschwindigkeit				
Zählerart	11-Bit			

## Laden eines Programms in die CPU (ES 6.3)

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

Wenn die Kommunikation zwischen Ihrem PC, auf dem STEP 7-Micro/WIN 32 installiert ist, und dem Zielsystem erfolgreich aufgebaut wurde, können Sie Ihr Programm in das Zielsystem laden. Gehen Sie hierzu wie im folgenden beschrieben vor.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Programmbaustein, Datenbaustein oder Systemdatenbaustein aus Ihrem PC in das Zielsystem laden, wird der Inhalt des Bausteins im Zielsystem (sofern dort bereits ein Baustein vorhanden ist) mit dem Inhalt des Bausteins aus dem PC überschrieben. Stellen Sie sicher, daß Sie den Baustein im Zielsystem überschreiben möchten, bevor Sie den Ladevorgang beginnen.

1. Bevor Sie den Ladevorgang beginnen können, müssen Sie die CPU in den Betriebszustand STOP versetzen. Prüfen Sie die Betriebszustandsanzeige auf der CPU. Befindet sich das Zielsystem nicht im Betriebszustand STOP, klicken Sie auf die Schaltfläche STOP in der Funktionsleiste oder wählen den Menübefehl Zielsystem > STOP.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden in CPU in der Funktionsleiste oder wählen Sie den Menübefehl Zielsystem > Laden in CPU. Daraufhin wird das Dialogfeld "Laden in CPU" angezeigt

3. Standardmäßig sind die Kontrollkästchen "Programmbaustein", "Datenbaustein" und "CPU-Konfiguration" (Systemdatenbaustein) beim ersten Mal, wenn Sie diesen Befehl ausführen, aktiviert. Möchten Sie einen bestimmten Baustein nicht laden, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

4. Bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK".

5. Ist der Ladevorgang erfolgreich, wird folgende Meldung angezeigt: "Ladevorgang erfolgreich". Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

6. Entspricht die in STEP 7-Micro/WIN 32 eingestellte CPU nicht dem tatsächlichen Zielsystem, wird eine Warnung angezeigt:

"Der von Ihnen für das Projekt ausgewählte Typ des Zielsystems entspricht nicht dem Typ des entfernten Zielsystems. Möchten Sie den Ladevorgang fortsetzen?"

7. Wenn Sie die eingestellte CPU korrigieren möchten, wählen Sie "Nein" und beenden Sie den Ladevorgang.

8. Wählen Sie dann den Menübefehl Zielsystem > CPU-Typ, um das Dialogfeld "CPU-Typ" aufzurufen.

9. Wählen Sie entweder das richtige Zielsystem aus dem aufklappbaren Listenfeld aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche "CPU lesen", damit STEP 7-Micro/WIN 32 automatisch das richtige Zielsystem einstellt.

10. Bestätigen Sie mit "OK", woraufhin das Dialogfeld geschlossen wird.

11. Starten Sie den Ladevorgang erneut, indem Sie auf die Schaltfläche zum Laden in die CPU klicken oder den Menübefehl Zielsystem > Laden in CPU wählen.

12. Ist der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen, müssen Sie die CPU wieder von STOP in den Betriebszustand RUN versetzen, bevor Sie das Programm im Zielsystem ausführen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche RUN in der Funktionsleiste oder wählen Sie den Menübefehl Zielsystem > RUN, um das Zielsystem in den Betriebszustand RUN zu versetzen.

## U. OHM

![](_page_24_Picture_2.jpeg)

![](_page_24_Figure_3.jpeg)

Alle Programme lauffähig auf beiligender CD

Eine systematische Einführung in die Automatisierungstechnik in Theorie und Praxis.

43 praxisnahe Projekte werden detailliert erläutert und in vorbereiteten oder in frei gestalteten Anlagen simuliert. Mit TRYSIM im Selbststudium fit werden für den Industrieeinsatz

Anfragen und Vertrieb:

![](_page_24_Picture_8.jpeg)

YSIN

OHM@BBS4.de www.TRYSIM.de